

AF-1000T

Akıllı Adresli Tekrarlayıcı Paneli
Kurulum & Kullanma Kılavuzu

AVerFire

Yayın Tarihi: 11/01/2020
Rev:00

Önemli Uyarılar

Genel

- ✓ Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız.
- ✓ Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere uyunuz. Tüm işletme ve kullanma talimatlarına sırası ile uyunuz.
- ✓ Cihazları su ve nemden uzak tutunuz.

Ortam Şartları

Cihazı aşağıdaki koşullar dışında aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda çalıştırmayınız.

Sıcaklık: -10°C ile +55°C arası

Bağıl Nem: %95 RH en fazla

Servis

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, cihazın kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz.

Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.

Uyarı: Kartı plastik muhafazasından çıkarmaya çalışmayın. Tamamen sizin güvenliğiniz için kapatılmıştır. Kullanıcıların Müdahaleden kaçınması gerekir.

Servis Gerektiren Arıza Durumları

Herhangi bir arıza durumunda veya aşağıdaki durumlarda yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz.

- ✓ Güç kablosu veya fişi zarar gördüğünde,
 - ✓ Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne düştüğünde,
 - ✓ Suya veya yağmura maruz kaldığında,
 - ✓ Cihaz düşürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse
 - ✓ Cihazda fark edilebilecek seviyede performans değişikliği varsa,
 - ✓ Cihaz, kullanma kılavuzunda belirtilen işletme talimatlarına göre normal çalışmıyorsa
- Hatalı yapılan işlemler başka arızalara neden olabileceğinden dolayı servis çağırınız.

Kendi Başınıza Yapabilecekleriniz

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkmayınız, zira cihazın kapağını açmanız durumunda elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. Cihaz kuru bir bezle temizlenmelidir. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmamalıdır.

Taşıma ve Nakliye


Cihaz dışarıdan herhangi bir darbeye maruz kalmayacak ve sıvı girişine mahal vermeyecek şekilde dikkatle taşınmalıdır. Uygunsuz taşıma sırasında oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İnsan ve Çevre Sağlığı

Bu cihaz insan sağlığına zarar verecek herhangi bir kimyasal veya biyolojik madde içermez.

Genel Özellikler

- ✓ Kolay okunabilir, 240*64 geniş LCD grafik ekran
- ✓ Alarm, hata ve uyarıların kolayca görülmesini sağlayan kullanıcı dostu arayüz
- ✓ Ana panel ile kolay bağlantı imkanı
- ✓ RS-485 haberleşme yapısı sayesinde panel ile gerçek zamanlı, stabil iletişim
- ✓ Ana panel ile 1 Km'ye varan kablo bağlantı mesafesi
- ✓ Sağlam gövde yapısı, şık tasarım



AF-1000T Akıllı Adresli Tekrarlayıcı Paneli


Teknik Özellikler

AF-1000T	
Ana Besleme Voltajı	24±4 VDC
Ağırlık	2,6 kg
Boyutlar (mm)	230 x 386 x 40 mm
Gövde Malzemesi ve Renk	Metal - Açık Gri
Çalışma Sıcaklığı	10C ~ 55C
Nem	95% RH (en fazla)
Koruma Sınıfı	IP30

Uyarı: Ürün sadece AVerFire AF-1240P, AF-2480P ve AF-4508P Akıllı Adresli Yangın Alarm panelleri ile çalışmaktadır.

Montaj ve Bağlantı


1. Kontrol paneli ve tekrarlayıcı panelin kapaklarını açınız.
2. Tekrarlayıcı panelin tabanlarını, aşağıdaki resimde OK ile işaretlenen montaj deliklerinden duvara takınız.



AF-1000T

3. AVerFire akıllı adresli paneller 1 adet tekrarlayıcı panel bağlantısını desteklemektedir. Tekrarlayıcı panel bağlantısı için;
 - Öncelikle panel enerjisinin olmadığından emin olun.
 - Tekrarlayıcı panel kablosunu kablo sıralamasının doğru olduğundan emin olan ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bağlantıyı gerçekleştirin.
 - Paneli enerjilendirin ve tekrarlayıcı panelin çalıştığını görün.
 - Tekrarlayıcı panelin devreye alınması için herhangi bir yapılandırmaya ihtiyaç yoktur.

AF-1000T Tekrarlayıcı panel ve yangın paneli arasındaki mesafe en fazla 1000m olmalıdır.



Tekrarlayıcı Panel

Kontrol Panel

Kullanım

Kullanım için ayrıntılı bilgiyi AF-1240P / AF-2480P / AF-4508P kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Distribütör Firma ve Merkez Servis

Han Elektronik Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş

Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi (Basın Ekspres Yolu)
1904 Sokak No:15/A İkitelli-Küçükçekmece/İSTANBUL

Telefon: 444 1 426 **Faks:** +90 212 220 82 79

www.hanelektronik.com.tr

info@hanelektronik.com

teknikservis@hanelektronik.com



*AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün.

*13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

*Tüketici, garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemimin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.